

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

kukulu オリジナルグッズをお手にとっていただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

品名 マグカップ（磁器製、ガラス製）・キャンディポット（陶器製）

製造時の塵や汚れが残っている場合があります。
まず水洗いしてから利用してください。

熱湯使用※1	電子レンジ使用	オーブン使用	直火使用	煮沸消毒	家庭用食器洗浄機※2
○	○	×	×	×	○

※1=ホットコーヒーなどの熱湯は可

※2=洗浄は不可。乾燥の場合は 60℃以下で使用

取扱い上の注意とお願い

- ・急激な衝撃を与えないでください。
- ・キズがつくような取り扱いは避けてください。
- ・欠けやひび、割れが生じた場合は使用しないでください。
破損した場合、破片などでケガをするおそれがあります。
- ・直接火にかけないでください。またストーブや火のそばに置かないでください。
- ・**オーブンでのご使用**および**煮沸消毒**はしないでください。
印刷面にのじみ、色落ち、色移りなどのおそれがあります。
- ・**食器洗浄機での洗浄**はしないでください。
汚れが吸着し、変色するおそれがあります。
- ・食器洗浄機での**乾燥は 60度以下**にしてください。
印刷面にのじみ、色落ち、色移りなどのおそれがあります。

kukulu

<http://kukulu.erinn.biz/>
KukusamaAki
<kuku9n@gmail.com>